

平成 23 年 3 月 14 日

リンナイ株式会社

## 計画停電におけるお客様へのお願いについて

東京電力㈱による計画停電への対応ならびにお客様へのお願いにつきまして下記の通りお知らせ致します。

お客様におかれましては、大変ご不便をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. ガスコンロについて

ガスコンロの中には 100V 電源を使用している機器もございます。停電によりご使用いただけない機器がございます。停電復帰後は通常通りご使用頂けます。

#### 2. ガス給湯器について

ガス給湯器は 100V の電源を使用しているため停電によりご使用できなくなります。リモコンが設置されている場合、停電によりリモコンのお客様により設定頂いたデータが初期設定に戻ってしまいます。任意の設定に関しましては取扱説明書をご確認の上再度設定いただきますようお願い申し上げます。

リモコンの設置がない場合、通電後必ず一度蛇口を閉めてからご使用いただきますようお願い申し上げます。蛇口を開けた状態で通電してもお湯はでません。

#### 3. 小型湯沸かし器・暖房機器のご使用について

停電中は換気扇も作動しません。やむを得ず小型湯沸かし器、暖房機をご使用の際は必ず十分に換気が確保されている状態でご使用下さい。ご使用の際は十分ご注意くださいようお願い申し上げます。

#### 4. 節電に関するお願い

空調機器や給湯器のリモコンなどは多くの電力を消費します。

電源を入れっぱなしにせず、必要に応じた使用にするなどこまめな調整をお願いします。

以上

2011年3月14日

停電時による給湯器への影響について

株式会社 ノーリツ  
横浜支店

拝啓 平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度の東北地方太平洋沖地震の影響で輪番停電の実施が発表されました。

停電することに起因して機器が故障する可能性は極めて低いですが、この輪番停電にあたり、停電復帰時における給湯器使用での注意点をまとめました。

内容をご確認の上、お客様へのご案内のほど宜しくお願いいたします。

敬具

記

- ① 機種により、停電の発生時点の時刻を点滅させたり時計表示がリセットされ

「-●--」の表示になることがあります。時計の再設定をお願いします。

- ② 機種によりリモコンの設定が初期状態(お取り付け当初の状態)になる

場合があります。出湯温度、ふろ温度設定、水位設定など御確認ください。

又、停電後初めてお湯を使用される場合は必ず手で出湯温度をご確認の上  
ご使用願います。

- ③ 自動お湯張り途中で停電になった場合や、停電前の残水がある場合は、

浴槽の水を一旦抜いて空の状態再度お湯張りを開始してください。

お湯張り量がずれたり、あふれたりする可能性があります。

※ 時計の再セット方法、自動お湯張りの水位の再設定の方法は

取り扱い説明書を御確認願います。

※ なお、停電中においては給湯器の応急運転は出来ません。

以上

平成 23 年 3 月 14 日

㈱パロマ 関東支店  
支店長 鈴木 正智

## 東京電力関東地区停電について

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度の東北地方太平洋沖地震により、東京電力より発表がありました計画停電につきまして停電中は、残念ながら 給湯器等 100V を使用しておりますガス器具は、使用はできません。

(念のため、出来る限りコンセント、ガス栓を閉めていただきますよう お願い申し上げます。)

なお、停電が解除されてからは、スイッチが切れた状態になっておりますので、通常ご使用になれる手順にて、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

### 注意すべき点

タイマーや、時刻表示のあるガス器具について 時間を再設定の必要があります。

設定温度も 基本設定に戻る場合があります。

お湯をご利用になる場合は 必ず設定温度と出湯温度の確認を実施願います

万が一 リモコン表示、ガスの燃焼ができない場合は コンセント、および ガスが  
でているか、確認をいただきますようお願い申し上げます

神奈川県限定で、3月では、あまり考えにくい状態ですが、夜間 気温がマイナスになる可能性がある場合は 給湯器の水抜きをしていただく作業があります

敬具